

Schurter

CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S

Αριθμός εξαρτήματος:	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S
Κατασκευαστής / Μάρκα:	Schurter
Περιγραφή προϊόντος:	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Φύλλα δεδομένων:	PDF CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S.pdf
Κατάσταση RoHS	Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS
Πλοίο από	Χονγκ Κονγκ
Τρόπος αποστολής	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η εικόνα μπορεί να είναι παράσταση. Δείτε τις προδιαγραφές για τα στοιχεία του προϊόντος.

Προδιαγραφές του CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	Schurter
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ROHS	Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS
ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	PDF CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S.pdf
ΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - DC	60V
ΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - AC	42V
ΤΥΠΟΣ	Capacitive, Illuminated
ΣΤΥΛ ΛΗΞΗΣ	Wire Leads
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ	Off-On
ΣΕΙΡΑ	CPS
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Circular - 19.10mm Dia
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Bulk
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-40°C ~ 60°C
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΥΠΟΣ	Panel Mount, Front
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (MSL)	1 (Unlimited)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΗ	-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INGRESS	IP67 - Dust Tight, Waterproof
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΑΣΗΣ (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ)	5 ~ 28 VDC
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟ, ΤΟ ΧΡΩΜΑ	LED, Yellow/Cyan
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Ceramic Actuator, I Symbol
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΖΩΗ	-
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	100mA (AC/DC)
ΧΡΩΜΑ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ / CAP	Clear (White Filter/Diffuser)
ΚΥΚΛΩΜΑ	SPST
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΥΠΟΣ	Round, Button, Flush

Σχετικές ετικέτες

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S	Διανομέας CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S Προμηθευτής
Τιμή CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S Εικόνες	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S Εικόνα
Φύλλο δεδομένων CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S PDF	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S Λήψη φύλλου δεδομένων	Φύλλο δεδομένων CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S Απόθεμα	Αγοράστε CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S	Αγοράστε Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S	Schurter Προμηθευτής	Διανομέας Schurter
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S	

Σχετικά προϊόντα

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1003-S</p> <p>Κατασκευαστές: Schurter</p> <p>Περιγραφή: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Σε απόθεμα: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1010-S</p> <p>Κατασκευαστές: Schurter</p> <p>Περιγραφή: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Σε απόθεμα: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1012-S</p> <p>Κατασκευαστές: Schurter</p> <p>Περιγραφή: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Σε απόθεμα: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1015-S</p> <p>Κατασκευαστές: Schurter</p> <p>Περιγραφή: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Σε απόθεμα: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1006-S</p> <p>Κατασκευαστές: Schurter</p> <p>Περιγραφή: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Σε απόθεμα: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1008-S</p> <p>Κατασκευαστές: Schurter</p> <p>Περιγραφή: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Σε απόθεμα: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1014-S</p> <p>Κατασκευαστές: Schurter</p> <p>Περιγραφή: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Σε απόθεμα: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1013-S</p> <p>Κατασκευαστές: Schurter</p> <p>Περιγραφή: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Σε απόθεμα: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1007-S</p> <p>Κατασκευαστές: Schurter</p> <p>Περιγραφή: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Σε απόθεμα: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1004-S</p> <p>Κατασκευαστές: Schurter</p> <p>Περιγραφή: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Σε απόθεμα: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1011-S</p> <p>Κατασκευαστές: Schurter</p> <p>Περιγραφή: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Σε απόθεμα: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1005-S</p> <p>Κατασκευαστές: Schurter</p> <p>Περιγραφή: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Σε απόθεμα: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>