





Schurter




CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S

Αριθμός εξαρτήματος:	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S
Κατασκευαστής / Μάρκα:	Schurter
Περιγραφή προϊόντος	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Φύλλα δεδομένων:	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S.pdf
Κατάσταση RoHS	 Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS
Πλοίο από	Χονγκ Κονγκ
Τρόπος αποστολής	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η εικόνα μπορεί να είναι παράσταση. Δείτε τις προδιαγραφές για τα στοιχεία του προϊόντος.













Προδιαγραφές του CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	Schurter
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ROHS	Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS
ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S.pdf
ΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - DC	60V
ΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - AC	42V
ΤΥΠΟΣ	Capacitive, Illuminated
ΣΤΥΛ ΛΗΞΗΣ	Wire Leads
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ	Off-On
ΣΕΙΡΑ	CPS
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Circular - 19.10mm Dia
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Bulk
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-40°C ~ 60°C
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΥΠΟΣ	Panel Mount, Front
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (MSL)	1 (Unlimited)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΗ	-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INGRESS	IP67 - Dust Tight, Waterproof
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΑΣΗΣ (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ)	5 ~ 28 VDC
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟ, ΤΟ ΧΡΩΜΑ	LED, Yellow/Cyan
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Finger Guide, RESET Symbol
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΖΩΗ	-
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	100mA (AC/DC)
ΧΡΩΜΑ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ / CAP	Silver
ΚΥΚΛΩΜΑ	SPST
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΥΠΟΣ	Round, Button, Flush

Σχετικές ετικέτες

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S	Διανομέας CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S Προμηθευτής
Τιμή CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S Εικόνες	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S Εικόνα
Φύλλο δεδομένων CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S PDF	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S Λήψη φύλλου δεδομένων	Φύλλο δεδομένων CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S Απόθεμα	Αγοράστε CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S	Αγοράστε Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S	Schurter Προμηθευτής	Διανομέας Schurter
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S	

Σχετικά προϊόντα

 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1076-S</p> <p>Κατασκευαστές: Schurter Περιγραφή: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Σε απόθεμα: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1074-S</p> <p>Κατασκευαστές: Schurter Περιγραφή: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Σε απόθεμα: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1069-S</p> <p>Κατασκευαστές: Schurter Περιγραφή: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Σε απόθεμα: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1067-S</p> <p>Κατασκευαστές: Schurter Περιγραφή: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Σε απόθεμα: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1075-S</p> <p>Κατασκευαστές: Schurter Περιγραφή: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Σε απόθεμα: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YGVAR-W0000-S</p> <p>Κατασκευαστές: Schurter Περιγραφή: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Σε απόθεμα: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1071-S</p> <p>Κατασκευαστές: Schurter Περιγραφή: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Σε απόθεμα: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YGVAR-W1001-S</p> <p>Κατασκευαστές: Schurter Περιγραφή: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Σε απόθεμα: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1068-S</p> <p>Κατασκευαστές: Schurter Περιγραφή: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Σε απόθεμα: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1070-S</p> <p>Κατασκευαστές: Schurter Περιγραφή: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Σε απόθεμα: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1077-S</p> <p>Κατασκευαστές: Schurter Περιγραφή: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Σε απόθεμα: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1072-S</p> <p>Κατασκευαστές: Schurter Περιγραφή: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Σε απόθεμα: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>